

# MIPRO

## Module Enregistreur digital DPM-3



F1. **Écran** : affiche des paramètres tel le temps écoulé, la piste, le mode de lecture, ...

F2. **Récepteur Infrarouge**: viser lors de l'utilisation de la télécommande.

F3. **Panneau de contrôle & télécommande détachable** :

Permet de commander les fonctions du module depuis l'appareil mais également à distance.

F4. **Loquet** : libère la télécommande détachable.

F5. **Port carte SD** : supporte des cartes SD/SDHC jusqu'à 32GB.

F6. **Port USB** : supporte les fichiers audio formats MP3, WAV et WMA.

### **Interprétation de l'écran d'affichage :**

Piste en lecture

Piste en pause

Source SD ou USB

Répète la piste

Répète toutes les pistes

Répète le dossier

Nom du dossier

Nom de la piste

Temps écoulé

Lecture aléatoire

Indicateur de volume

Lecture A  B activée

### **Face avant de la télécommande :**

F7. Interrupteur ON/OFF.

F8. Source USB/SD.

F9. Enregistrement.

F10. Stop.

F11. Dossier suivant (+) ou précédent (-).

F12. Lecture / Pause.

F13. Piste précédente ou maintenir pour retour arrière.

F14. Piste suivante ou maintenir pour avance rapide.

F15. Augmente ou baisse le volume.

F16. Choix d'égaliseur.

F17. Presser 2 fois pour créer une boucle (1 seconde de silence à la fin de chaque lecture).

F18. Coupe le volume.

F19. Répète la piste.

F20. Télécommande détachable.

F21. Avance rapide de 3 secondes. Maintenir pour avance rapide.

F22. Retour rapide de 3 secondes. Maintenir pour retour rapide.

F23. Mode aléatoire.

F24. Supprime l'enregistrement.

F25. Sélection de la piste 0 à 9.

### **Remplacement de la pile de la télécommande :**

Cette télécommande utilise une pile lithium CR2032 facilement remplaçable.

Vous les trouverez dans n'importe quel supermarché ou magasin d'électronique.

- Tenir et pincer les 2 cotés du compartiment à pile. Tirer et retirer la pile.
- Remplacer par une pile neuve CR2032 avec le signe (+) orienté vers le haut.
- Insérer le compartiment dans la fente jusqu'à son verrouillage automatique.

Avertissements:

- Garder la pile à l'abri des enfants. Il y a un risque de brûlure chimique si la pile est mal manipulée.
- Ne pas recharger, démonter, chauffer au-delà de 100°C ou brûler.
- Se procurer des piles en accord avec les normes locales.

Recyclez si vous pouvez.

- Ne pas jeter dans les déchets ménagers ou dans un feu ce qui pourrait causer une explosion.
- Remplacer seulement avec des piles au lithium CR203