

MA-707 - ENCEINTE AMPLIFIEE SUR BATTERIES

Tout d'abord félicitations pour avoir choisi le combiné MA-707. Cette enceinte amplifiée propose de par sa polyvalence et son aspect évolutif un ensemble d'équipements que ce soit le choix des sources (lecteur K7 et/ou lecteur CD en option), que les systèmes sans fil jusqu'à deux micros, le MA-707 se distingue essentiellement par la possibilité de travailler sur accumulateurs rechargeables. De plus tout a été pensé, de la poignée rétractable aux roulettes en passant par les logements prévus pour ranger les micros. Enfin le MA-707 s'installe sur pied grâce à un manchon intégré prévu à cet effet, elle peut également être reliée à une enceinte dite esclave MA-707 EXP pour une meilleure répartition du son.

PRECAUTIONS A PRENDRE :

- Evitez les chaleurs excessives, l'humidité, la poussière et les vibrations :
- Conserver l'unité à l'écart de l'humidité et de la chaleur comme un radiateur.
- Evitez aussi les emplacements sujets à la poussière excessive ce qui pourrait causer des dommages mécanique.
- Evitez les chocs : des chocs physiques importants peuvent endommager votre MA-707.
- Transportez et déplacez le MA-707 avec précautions.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer l'unité.
Cet appareil ne contient pas de pièces interchangeables par l'utilisateur. Pour toute maintenance ou réparation utiliser un service agréé par MIPRO ou votre revendeur habituel. L'ouverture de l'unité aura pour effet d'annuler la garantie.
- Pensez toujours à baisser tous les volumes avant d'éteindre votre MA-707.
- Manipuler les touches de fonctions avec précautions.
- Nettoyez et entretenez MA-707 avec un chiffon doux et sec.

DESCRIPTION FACE AVANT

1/ Poignée rétractable. Tirez vers le haut en même temps pressez en dessous de la poignée afin d'ajuster la hauteur désirée. Poussez simplement vers le bas afin de descendre et ranger la poignée rétractable.

2/ Partie fixe de la poignée. Bonne prise en main maniabilité très confortable.

3/ Compartiment logé dans la caisse. Permet de ranger le microphone émetteur main. Compact et protection totale

4/ Haut-parleur large bande de 20cm, puissance 64 W, excellente reproduction des médiums/aigus

5/ Grille de protection du HP, design profilé et ultra résistante.

6/ Radiateur spécialement dessiné et dimensionné pour l'amplificateur interne. Permet un refroidissement très efficace.

7/ Puit HP de 35mm pour une installation sur pied ou sur fixation murale (en option).

DESCRIPTION FACE ARRIERE

8/ Témoin Led de mise en charge des piles rechargeables 7,2V (MB-20 en option) pour émetteurs.

Vert clignotant : Etat de mise en charge

Vert fixe : Pile entièrement chargée

(Si vous réinsérez une pile déjà rechargée, le témoin Led Vert clignotant apparaîtra et basculera automatiquement sur un état Vert fixe signifiant la coupure de la mise en charge.

9/ Logement pour installer la pile à recharger. Il peut contenir et recharger 2 blocs piles de 7.2V dédiés aux émetteurs (micro main ou pocket). Sa forme a été étudiée pour éviter toutes mauvaises insertions.

10/ Interrupteur d'arrêt ou mise en action de la "Mise en charge". Pour permettre au MA-707 de pouvoir recharger les accumulateurs (9), il faut relier impérativement le MA-707 au secteur. (16 vers la prise de courant) puis tournez l'interrupteur (état ON) afin d'activer la mise en charge des accumulateurs.

11/ Interrupteur d'arrêt ou mise sous tension du MA-707. Le témoin lumineux vous avertira de la bonne liaison au courant secteur. Notez bien qu'afin d'éviter de décharger ou d'endommager le bloc accumulateur (MB-70), il est recommandé de vérifier et de recharger l'accumulateur dès que ce témoin lumineux clignote car il indique que votre autonomie diminue et qu'il est temps d'envisager de recharger votre MA-707.

Dans le cas où vous ne prendriez pas le soin de le faire, arrivé à un seuil minimal nécessaire pour un fonctionnement correct, la MA-707 s'éteindra rendant votre usage totalement impossible (sous accumulateur). Le temps moyen de charge est de 7 à 8 h.

Cependant un circuit de protection a été installé afin de prévenir contre toute surcharge de l'accumulateur.

12/ Fonction Pitch Control (lecteur CASSETTE). Tournez dans un sens ou l'autre afin de faire augmenter ou diminuer la vitesse.

13/ Connecteur pour pouvoir rajouter une enceinte MA-707 EXP (enceinte dite esclave, entièrement passive) et pouvoir diffuser en un autre point. Puissance 70W/4 Ohms.

14/ Entrée DC secteur. Vous permet une connexion vers une alimentation 24/32V DC si c'est nécessaire. Attention : Repérez que la polarité de la broche centrale est positive (+).

15/ Témoin Lumineux de "mise en charge" des blocs accumulateurs internes (MB-70).

Rouge clignotant : Etat de mise en charge

Rouge fixe : Accumulateur entièrement chargé

Attention : Si après le temps normal nécessaire pour recharger, le témoin continue de clignoter (11), il se peut qu'une ou les deux batteries internes soient endommagées. Elle (s) devra (ont) être remplacée (s) le plus vite possible.

16/ Fiche châssis pour cordon secteur 200V.

17/ 2 logements avec couvercle des 2 accumulateurs (MB-70) rechargeables et interchangeables 12V/4AH. Lors d'une ré installation du bloc accumulateur prenez soin à la polarité et que celui-ci soit bien rechargé. En cas de doute sur l'état d'un accumulateur ou son installation, contactez votre revendeur habituel.

18/ Roulettes. Discrètes, profilées et ultra résistantes.

Le panneau de contrôles

- B1 Volume général : Ajuste le volume de sortie (de toutes les sources connectées).
- B2 Mise en marche et volume de la platine CASSETTE.
- B3 Contrôle de corrections grave/aigu. Tournez vers la gauche augmentera le niveau des basses, tournez vers la droite augmentera les aigus.
En position centrale, l'équilibre Basse/Aigu sera respecté.
- B4 LINE IN. Volume de la source connectée en LINE IN (B8).
- B5 Mic 1. Volume de la voie micro 1 connecté en (B9).
- B6 Mic 2. Volume de la voie micro 2 connecté en (B10).
- B7 Connecteur Jack 6,35mm LINE OUT. Sortie niveau ligne permettant d'envoyer le signal de sortie vers un autre équipement audio.

- B8 Connecteur Jack 6,35mm LINE IN. Entrée (asymétrique) niveau ligne. Pour connexion d'une source extérieure (mini-discs, lecteur mp3, lecteur CD, instrument type claviers,...).
- B9 Connecteur Jack 6,35mm asymétrique MIC 1 pour câblage d'un microphone avec câble.
- B10 Connecteur XLR symétrique MIC 2 pour câblage d'un microphone avec câble.

Installer un module récepteur UHF MRM-70.

Retirer les 2 vis du cache en façade (bloc emplacement) et retirez ce cache. Ensuite insérez le module en le poussant bien vers le fond (connecteur enfichable à l'arrière). Revissez le module pour un parfait maintien.

Compatible avec les micro main Act707he et l'émetteur de poche Act707te.

Les principales fonctions du MRM-70

1. Bouton de volume, contrôle le volume de réception et permet la mise en marche/arrêt du module.
2. AF : permet de visualiser le niveau de signal reçu
3. SENSIVITY : Permet d'ajuster la sensibilité du récepteur afin d'obtenir un niveau optimal.
4. Bouton ACT : Permet de verrouiller émetteur et récepteur sur la même fréquence.
5. Bouton SCAN : Permet de sélectionner manuellement ou automatiquement une fréquence disponible.
6. Indicateur CHANEL : Indique le numéro du canal utilisé.
7. Indicateur NOISE : S'allume lorsque le système subit des interférences.
8. RF : Permet de visualiser la qualité de réception de la fréquence porteuse.

Plan de fréquence du MRM-70

0 CH	1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH
799.525	800.050	801.025	801.045	804.150	804.675	805.725	806.175
8 CH	9 CH	A CH	B CH	C CH	D CH	E CH	F CH
813.675	814.100	815.275	815.825	818.400	818.925	820.050	820.475

A savoir ! ! !

1. Vérifiez avant chaque utilisation que vos accumulateurs soient bien rechargés.

Les accumulateurs sont des éléments très sensibles notamment aux conditions de température, de stockage et aux périodes trop longues de non-utilisation. Nous ne garantissons en aucun cas les mauvaises utilisations de la procédure d'entretien des accumulateurs (surcharge, mauvaises conditions d'exposition,...). Rechargez vos accumulateurs au moins une fois tous les 3 mois.

2. En mode d'utilisation avec les accumulateurs, le temps d'autonomie est de 5h en continue (accumulateur entièrement rechargé) et dans les conditions d'entretien et de stockage évoqués ci-dessus. Si vous optez pour une utilisation avec une alimentation secteur 220V, les accumulateurs se rechargeront automatiquement, une spécificité particulièrement intéressante.

3. Dans le cas où le témoin lumineux situé sur le commutateur ON/OFF clignote dès la mise en fonction du MA-707, vous aurez à vous connecter sur le secteur 220V (Ce témoin vous indique que vos accumulateurs sont déchargés).
4. Avant de mettre en fonction le MA-707, vérifiez que tous vos volumes (sur le panneau de contrôle) sont au minimum. Cela évitera des bruits indésirables et nuisibles pour le HP. Ensuite réajuster le volume au niveau souhaité.
5. Vous pouvez sans encombre utiliser le mode enregistrement lorsque le MA-707 fonctionne. Cela veut dire qu'il n'y a aucune limite et que tout s'enregistre.
6. Vérifiez les spécificités et caractéristiques de votre (vos) émetteur (s) microphone main ou pocket.
7. Ne jamais diriger un microphone vers l'enceinte. Cela provoque inévitablement un "larsen", fréquence insupportable à l'oreille et surtout qui peut endommager sérieusement le HP.
8. Le MA-707 a été conçu pour être transporté et déplacé avec la plus grande aisance. Cependant, il n'est pas recommandé de pousser/tirer le MA-707 sur de longues distances ou sur des terrains creusés. Surtout dans les escaliers, évitez absolument de le soulever en le tirant. Des vibrations répétées risquent d'endommager sérieusement le MA-707. Rappelons que tout problème issu du non-respect des règles citées ci-dessus ne rentre pas dans le cadre de la garantie.
9. Temps de charge environ : 8h. Pour assurer une meilleure longévité à votre MA-707, ôtez le câble secteur une fois les accumulateurs complètement rechargés.
10. Le MA-707 EXP, enceinte passive permettant une extension donc un autre point de diffusion est de 60W/4 Ohms.
11. Les accumulateurs sont des pièces considérées comme des éléments usables et interchangeables.
La garantie s'applique uniquement dans des conditions normales d'utilisation et est d'un an.
12. Si vous observez qu'après une mise en charge normale, le temps de fonctionnement paraît court, cela veut souvent dire que les accumulateurs sont usagés et qu'il faudra les remplacer.